

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, GRAY

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, GRAY
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100030999
- Mfr. No.: GMR-003 GRAY
- Finish: Gray
- Hand: -
- Make: Glock
- Model: 22,19,23,26,32,34,35,17,27,31,33
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 955728100771

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [English: Vickers Glock® Extended Magazine Release Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, GRAY Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazyńka VICKERS GLOCK® TANGODOWN](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pro VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE von TANGODOWN. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33 für GMR001 und GMR002; 20, 21, 29, 30 für GMR004).
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Waffe entladen ist, bevor Sie das Magazinrelease installieren oder anpassen.
- Achten Sie darauf, dass der geriffelte Auslöseknopf immer sauber und frei von Schmutz ist, um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen GlockModellen oder Modifikationen.
- Testen Sie das Magazinrelease regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazinrelease:

- Entladen Sie die Waffe und entfernen Sie das OriginalMagazinrelease.
- Setzen Sie das VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Release sicher sitzt und keine Bewegungen aufweist.
- Überprüfen Sie die Funktionalität, indem Sie die Waffe erneut zusammenbauen und das Magazin einsetzen.

2. Nutzung des Magazinrelease:

- Nutzen Sie den geriffelten Auslöseknopf mit Ihrem Daumen, um das Magazin schnell und effizient zu wechseln.
- Achten Sie darauf, die Hand nicht neu zu positionieren, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme für Waffen und Zubehörteile in Ihrer Region.
- Verwenden Sie keine unsachgemäße Entsorgung, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrer Sicherheit oder zur Nutzung des Produkts, wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in der EU. Halten Sie alle Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Vickers Glock® Extended Magazine Release

Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the Vickers Glock® Extended Magazine Release. This product is designed to enhance your firearm's functionality by providing a more accessible magazine release. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition securely and out of reach of children.
- Be aware of your surroundings and ensure that your target and what is beyond it is safe.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Regularly inspect your firearm and accessories for wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine release is properly installed before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine release.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or removing the magazine release.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release.
- If you experience any difficulties or malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the factory magazine release by following the manufacturer's instructions.
3. Align the Vickers Glock® Extended Magazine Release with the magazine release housing.
4. Press firmly until the release clicks into place. Ensure it is securely attached.
5. Test the magazine release to confirm it operates smoothly.

Usage

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Ensure that your grip on the firearm remains secure while using the magazine release.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal of polymer composite materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Vickers Glock® Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's contact details provided in the product packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safer experience with your Vickers Glock® Extended Magazine Release. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de Sécurité pour le VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Glock® Extended Magazine Release. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir en facilitant les changements de chargeur. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre magazine release pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le bouton de release si vous rencontrez une résistance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions humides ou extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son fonctionnement.
- Utilisez uniquement avec des modèles Glock compatibles pour éviter tout risque d'accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Retirez l'ancien release de chargeur :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien release sans endommager l'arme.

2. Installez le Vickers Extended Magazine Release :

- Insérez le nouveau release dans l'emplacement prévu.
- Vérifiez que le release est correctement en place et qu'il fonctionne sans obstruction.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de release avec votre pouce.
- Le bouton est conçu pour être facilement accessible sans repositionner votre main.
- Assurez-vous que le chargeur est bien en place avant d'utiliser l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des composants en polymère.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination des produits.

en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Vickers Glock® Extended Magazine Release en toute sécurité et efficacité. Prenez toujours soin de respecter les consignes de sécurité et de rester informé des mises à jour concernant votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di Glock prima dell'installazione.
- Controlla regolarmente il rilascio del caricatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, in quanto ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il rilascio del caricatore solo per il suo scopo previsto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Durante l'uso, mantieni sempre la bocca dell'arma puntata in una direzione sicura.
- Evita di esercitare una forza eccessiva sul pulsante di rilascio per prevenire malfunzionamenti.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti estremi, in quanto ciò potrebbe influire sulla sua funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano proiettili nella camera.

2. Installazione:

- Rimuovi il rilascio del caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE nel suo alloggiamento.
- Assicurati che il pulsante di rilascio sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che il rilascio funzioni correttamente.
- Esegui alcuni test per assicurarti che il caricatore si inserisca e si rimuova senza problemi.

4. Utilizzo:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante di rilascio con il pollice.
- Assicurati di maneggiare l'arma in modo sicuro durante il cambio del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla le risorse disponibili nel tuo paese o contatta il tuo rivenditore di fiducia.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Per qualsiasi dubbio o domanda, fai riferimento alle risorse disponibili o consulta un esperto. La tua sicurezza è la nostra priorità.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TANGODOWN VICKERS TACTICAL GEN4 EXTENDED MAG RELEASE, GRAY Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Dette produktet er designet for å forbedre din opplevelse med Glockpistoler ved å tilby en utvidet magasinutgivelse som er lett tilgjengelig og enkel å betjene. For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg instruksjonene i denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr ved håndtering av våpen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har opplæring i våpenhåndtering.
- Rapporter eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekalling av produkter via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Sørg for at våpenet er sikkert og i trygg tilstand før du installerer eller bruker produktet.
- Unngå å betjene utgivelsesknappen med overdreven kraft for å unngå skade.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning når du håndterer det.
- Vær oppmerksom på at utvidelsen kan påvirke magasinbytter, så øv deg på bruk før du er i en situasjon som krever rask handling.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og ikke inneholder noen ammunisjon.
- Rengjør området der magasinutgivelsen skal installeres for å sikre at det ikke er skitt eller smuss.

2. Fjerning av original magasinutgivelse:

- Bruk et passende verktøy for å fjerne den originale magasinutgivelsen fra din Glockmodell.
- Vær forsiktig så du ikke skader våpenet under denne prosessen.

3. Installasjon av VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE:

- Plasser den nye utgivelsen på plass der den originale var.
- Trykk forsiktig på plass til den sitter ordentlig.

4. Test av funksjonalitet:

- Etter installasjonen, test utgivelsesknappen for å sikre at den fungerer som den skal.
- Forsikre deg om at den er lett tilgjengelig med tommelen uten å måtte flytte hånden.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall; se etter spesifikke resirkuleringsprogrammer for plast og polymerkomposittmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka VICKERS GLOCK® TANGODOWN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK® TANGODOWN. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj produktu tylko z kompatybilnymi modelami Glock, wymienionymi w specyfikacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub broni.
- Podczas wymiany magazynków, upewnij się, że broń jest wyłączona i zabezpieczona.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby zachować jego integralność i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalne zwolnienie magazynka z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść rozszerzone zwolnienie magazynka w tym samym miejscu, upewniając się, że jest poprawnie osadzone.
- Sprawdź, czy przycisk zwolnienia działa płynnie i nie ma oporu.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, użyj kciuka do naciśnięcia ząbkowanego przycisku zwolnienia.
- Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe działanie przycisku.
- Pamiętaj, aby zawsze stosować się do zasad bezpieczeństwa dotyczących obsługi broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji,

skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK® TANGODOWN.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä ja huoltoa. Vickers Tactical Gen4 Extended Mag Release tarjoaa käyttäjilleen helpotusta lippaan vaihdossa, mutta on tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita sen käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen lippaan vapauttamista tai vaihtamista.
- Vältä sormien tai muiden kehon osien sijoittamista lippaan vapautusmekanismin lähelle, kun ase on ladattu.
- Käytä vain yhteensopivia Glockmalleja (17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33) tuotteen kanssa.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista alkuperäinen lippaan vapautus aseesta.
- Asenna Vickers Glock® Extended Magazine Release paikalleen.
- Varmista, että vapautusmekanismi on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Paina vapautuspainiketta peukalolla lippaan vapauttamiseksi.
- Vaihda lippaat nopeasti ja turvallisesti.
- Tarkista, että uusi lippaas on kunnolla paikallaan ennen aseiden käyttämistä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuote verkkosivuilta. Muista myös seurata mahdollisia tuotteen palautusilmoituksia ja turvallisuustietoja EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Kiitos, että valitsit Vickers Glock® Extended Magazine Release tuotteen. Turvallinen käyttö on ensisijainen

tavoitteemme!

Säkerhetsinstruktioner för VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse vid magasinbyten och säkerställa en smidig och effektiv användning. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är kompatibel med din Glockmodell innan installation.
- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du märker några avvikelser i dess funktion.
- Rör inte avtryckaren eller andra kontroller när du installerar eller justerar produkten.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifterna för hantering av vapen och ammunition.
- Om du är osäker på hur du ska använda produkten, sök hjälp från en kvalificerad professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinutlösaren:

- Ta bort den gamla magasinutlösaren från din Glockmodell.
- Se till att vapnet är säkert och avtryckaren är i säkert läge.
- Installera den nya VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE genom att följa de medföljande anvisningarna.
- Kontrollera att utlösaren fungerar korrekt genom att utföra en testning innan du använder vapnet.

2. Användning av magasinutlösaren:

- Använd tummen för att trycka på den serraterade utlösarknappen för att frigöra magasinet.
- Öva på att byta magasin för att bli van vid den nya utlösarens placering och funktion.
- Se till att alltid ha en säker hållning och riktning på vapnet vid magasinbyten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett ansvarsfullt sätt enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta tillverkaren för vägledning om hur du ska hantera den.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten och användningen av VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och köpinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému použití pro VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířené uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK® od společnosti TANGODOWN. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s manipulací se zbraní a umožnil rychlé a efektivní výměny zásobníků. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme, abyste si důkladně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce a platnými právními předpisy.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň bezpečná a zda je zásobník správně nainstalován.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s manipulací se zbraní.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při používání zbraně vždy dodržujte bezpečnostní zásady a doporučení pro manipulaci se zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při výměně zásobníku vždy směřujte hlaveň zbraně bezpečným směrem.
- Používejte pouze kompatibilní modely Glock uvedené v specifikacích produktu.
- Zabraňte přetížení produktu a dodržujte doporučené postupy pro údržbu.
- Pokud se produkt zasekne nebo nefunguje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před zahájením instalace.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte původní uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce.
 - Nainstalujte rozšířené uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK® na stejné místo, kde bylo původní.
 - Ujistěte se, že je nové uvolnění správně zajištěno.
3. **Použití:**
 - Při používání tlačítka pro uvolnění zásobníku se ujistěte, že máte správný úchop a že je palec na tlačítku.
 - V případě potřeby se můžete přizpůsobit a cvičit s novým umístěním tlačítka, abyste dosáhli optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek řádně zlikvidován a nebyl vystaven nebezpečným podmínkám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy a další informace o produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.