

ZP 8 1-8x24 A8-D

Puškohledy ZP8 mají jedinečnou kombinaci záměrného kříže v 1. ohniskové rovině a druhého záměrného kříže při denním světle v 2. ohniskové rovině, který se aktivuje mezi 1 a 2,5-násobným zvětšením a je ho možné ztlumit v 9 krocích. Disponuje 8-násobným zvětšením: skutečné 1-násobné zvětšení při rychlém zaostření na blízké vzdálenosti a maximálně 8-násobné zvětšení pro přesnost při větších vzdálenostech. Technologie CCR pro rychlou reakci a neomezené soustředění na cíl, samozřejmostí je nastavení jednorázového zvednutí o 10 mrad bez přerušení a nastavení bez paralaxy na 200 metrů. Vybrat si můžete ze 3 verzí záměrného kříže: MR10 +, MR10, A8-D



TECHNICKÉ PARAMETRY:

Zorné pole min .: 37,5 m / 100 m

Zorné pole max .: 4,8 m / 100 m

Dioptrická kompenzace: -3 / + 2,5 dpt.

Oční reliéf: 90 mm

Výstupní pupila min .: 10,3 mm

Výstupní pupila max .: 3 mm

Posun elevace: 10 mrad

Výškový posun: +/- 5 mrad

MOA na klik: 0,1 mrad

Kompenzace paralaxy: 200 m, pevná

Délka: 295 mm

Hmotnost: 695 g

Středový tubus průměr: 34 mm

Poloha záměrného kříže: 1. ohn. rovina *

Dostupné záměrné kříže: MR10, MR10 +, A8-D

Funkce osvětlení zaměřovacího kříže: Auto-Off po 6 hod., 9 úrovní OFF mezi úr. osvětlení *

Další vlastnosti: proti neúmys. nastavení zabezp. okuláru.

* Při 1 až 2,5-násobném zvětšení se aktivuje záměrný kříž s denním osvětlením.

Attributes

- Name: Minox ZP 8 1-8x24 A8-D
- Manufacturer: Minox
- Product no.: ZP66592
- Mfr. No.: ZP6659
- Reticle: A8-D

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Minox ZP 8 18x24 A8D Safety Instruction Guide](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání puškohledu Minox ZP 8 18x24 A8D](#)

Minox ZP 8 18x24 A8D Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Minox ZP 8 18x24 A8D rifle scope. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the rifle scope to understand potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the rifle scope by following these guidelines:
 - Always handle the rifle scope with care to avoid damage.
 - Keep the rifle scope out of reach of children and unauthorized users.
 - Regularly inspect the rifle scope for any signs of wear or damage.
 - Use the rifle scope only for its intended purpose.
 - Avoid exposing the rifle scope to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for extended periods.
- Enhanced Recalls:
 - Stay informed about any recalls related to the product. Check the EU Safety Gate platform for updates.
- Online Shopping:
 - Ensure that you purchase the rifle scope from authorized retailers to guarantee compliance with safety standards.
- Special Consumer Focus:
 - Be aware that children should not use the rifle scope without adult supervision.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the rifle scope, adhere to the following precautions:
 - Always ensure the rifle is unloaded before attaching or detaching the scope.
 - Do not look directly at the sun through the rifle scope, as it may cause permanent eye damage.
 - Adjust the brightness of the reticle according to the lighting conditions to avoid eye strain.
 - When using the rifle scope in lowlight conditions, ensure proper illumination settings to maintain visibility without compromising safety.
 - Be cautious when adjusting the elevation and windage settings; make adjustments slowly and monitor the target continuously.
 - Do not attempt to disassemble or modify the rifle scope, as this may void the warranty and compromise safety.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for the proper installation and usage of the Minox ZP 8 18x24 A8D rifle scope:

1. Installation:

- Ensure you have the necessary tools for installation (e.g., screwdriver, mounting rings).

- Mount the rifle scope securely on the rifle using the provided mounting rings.
- Ensure that the scope is aligned correctly with the barrel of the rifle.
- Tighten the mounting screws without overtightening to avoid damage.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the controls of the rifle scope, including the zoom and reticle illumination settings.
- Adjust the magnification according to your shooting needs. The scope offers a zoom range of 1x to 8x.
- Use the diopter adjustment to ensure a clear image based on your eyesight.
- Practice using the rifle scope at a shooting range to gain confidence in its operation.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and rifle scopes.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle scope and any associated materials responsibly:
 - Do not dispose of the rifle scope in regular household waste.
 - Check local regulations for the proper disposal of electronic devices.
 - Consider recycling options for the materials used in the rifle scope.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or support, please refer to the contact information provided by the retailer where you purchased the Minox ZP 8 18x24 A8D rifle scope.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Minox ZP 8 18x24 A8D rifle scope. Always prioritize safety and stay informed about best practices and regulations.

Návod k bezpečnému používání puškohledu

Minox ZP 8 18x24 A8D

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili puškohled Minox ZP 8 18x24 A8D. Tento produkt byl navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, a také kontaktní informace pro další podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím puškohledu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte puškohled mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně namontován a zabezpečen.
- Při používání puškohledu se vyvarujte pohledu do slunce nebo jiných silných zdrojů světla.
- Pravidelně kontrolujte puškohled na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání puškohledu s optickým zvětšením buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění očí.
- Nikdy nepoužívejte puškohled, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při manipulaci s puškohledem dbejte na to, aby byl vždy v bezpečné poloze.
- Při změně záměrného kříže se ujistěte, že je puškohled vypnutý, aby nedošlo k neúmyslnému poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace puškohledu:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty pro instalaci.
- Pripevněte puškohled k montážním kroužkům na zbrani podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puškohled správně usazen a pevně zajištěn.

2. Používání puškohledu:

- Před použitím nastavte dioptrickou kompenzaci podle vašich potřeb.
- Použijte funkci osvětlení záměrného kříže podle potřeby, přičemž dbejte na automatické vypnutí po 6 hodinách.
- Při změně zvětšení se ujistěte, že je puškohled stabilní a správně zaměřený.

Pokyny pro likvidaci

- Puškohled a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Elektronické součásti likvidujte jako elektronický odpad.
- Zajistěte, aby byly všechny části puškohledu bezpečně zlikvidovány a nedošlo k jejich neúmyslnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě potřeby se také informujte o aktualizacích ohledně zpětného vyvolání produktu na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užívání našeho produktu. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě.