

RANGEMASTER 2800.COM COMPACT RANGEFINDER - RANGEMASTER 2800.COM RANGEFINDER

Compact Rangefinder Delivering Measurements up to 2,800 Yards

The Leica Rangemaster CRF 2800.COM is the first dedicated compact laser rangefinder capable of precise distance measurements up to 2,800 yards and benefits from easy smartphone programming via Bluetooth and the new Leica Hunting App. This means Leica ABC Ballistics can be customized directly through a smartphone as well as a Kestrel Elite weather meter. Battery: CR2 Beam Divergence: 0.5x1.25 MRAD Weight: 6.7 oz The Leica Rangemaster CRF 2800.COM offers hunters and long-range shooters three ballistic outputs in addition to the measured distance. Depending on the ballistic data required, when using Leica's ballistic program, the CRF2800.COM provides either hold over value in inches, centimeters or comeups in MOA or MILs to 1,000 yards, or equivalent horizontal range (EHR) to 1,200 yards. When connected with the Kestrel 5700 Elite with Applied Ballistics, the CRF2800.COM will display both elevation and windage corrections as far as the range finder can read. Data is shown on the integrated LED display, which automatically adjusts to ambient lighting conditions. The scan mode measures environmental conditions and target distance every 0.3 seconds. Between 10 and 200 yards, the CRF2800.COM displays distance to the tenth of a yard, an especially useful feature for archers. Thanks to its compact size and weight, it can easily be carried in a shirt pocket.



Attributes

- Name: RANGEMASTER 2800.COM RANGEFINDER
- Manufacturer: LEICA
- Product no.: 100035824
- Mfr. No.: 40506
- Battery: CR2
- Color: Black
- Finish: Black
- Magnification: 7
- Max Magnification: 7x
- Objective Size: 24mm
- Range: 2800 Yards
- Range; Reflective: 2800 Yards
- Weight: 6.7 oz
- Delivery weight: 0.592kg
- Shipping height: 95mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 159mm

Item details

This product contains a battery.

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RANGEMASTER 2800.COM Compact Rangefinder](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Télémètre Laser Compact RANGEMASTER 2800.COM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RANGEMASTER 2800.COM Kompakt Rangefinder](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGEMASTER 2800.COM KOMPAKT AVSTÅNDSMÄTARE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání dálkoměru Leica Rangemaster CRF 2800.COM](#)

Safety Instruction Guide for RANGEMASTER 2800.COM Compact Rangefinder

Introduction

Thank you for choosing the RANGEMASTER 2800.COM Compact Rangefinder. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before using the rangefinder.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rangefinder is used only for its intended purpose.
- Keep the device out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not use the rangefinder in hazardous conditions, such as heavy rain or extreme temperatures.
- Regularly inspect the device for any signs of damage or malfunction.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of laser devices.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not point the rangefinder directly at the eyes of people or animals, as the laser beam can cause serious eye injury.
- Avoid using the device in environments where reflective surfaces may interfere with measurements.
- When using the Bluetooth feature, ensure that your smartphone is compatible with the Leica Hunting App.
- Always ensure that the battery is installed correctly and replace it with a compatible CR2 battery only.
- Do not attempt to disassemble or modify the rangefinder, as this may void the warranty and pose safety risks.

Instructions for Installation and Usage

1. Battery Installation:

- Open the battery compartment and insert a CR2 battery, ensuring the positive (+) and negative (-) terminals are aligned correctly.
- Close the battery compartment securely.

2. Powering On:

- Press the power button to turn on the rangefinder. The integrated LED display will light up.

3. Measuring Distance:

- Aim the rangefinder at the target and press the measurement button.
- The distance will be displayed on the screen. For accurate readings, ensure that the target is stable and within range.

4. Bluetooth Connection:

- Enable Bluetooth on your smartphone and open the Leica Hunting App.
- Follow the app instructions to pair the rangefinder with your smartphone.
- Customize the ballistic outputs as needed through the app.

5. Scan Mode:

- Activate scan mode to measure environmental conditions and target distances continuously every 0.3 seconds.
- Use this feature to obtain quick measurements in varying conditions.

6. Adjusting Settings:

- Use the app to adjust settings such as ballistic calculations and display preferences.

7. Cleaning and Maintenance:

- Clean the lens with a soft, dry cloth. Avoid using harsh chemicals or abrasive materials.
- Store the rangefinder in a dry, cool place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the rangefinder and its components in accordance with local regulations.
- Do not throw the device in regular household waste.
- Remove the battery before disposal and recycle it according to local battery recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the RANGEMASTER 2800.COM, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Ensure that you have the product details ready when seeking assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe use of your RANGEMASTER 2800.COM Compact Rangefinder. Always prioritize safety and compliance with local regulations while enjoying your product. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Este telémetro láser compacto está diseñado para ofrecerte mediciones precisas y un rendimiento excepcional. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas estas directrices de seguridad. Esta guía está diseñada para informarte sobre el uso seguro del producto, así como sobre medidas de precaución y contacto en caso de dudas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el telémetro fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Evita el uso del telémetro en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su funcionamiento.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños visibles. Si encuentras algún daño, no lo utilices y contacta al fabricante.
- No intentes desarmar o modificar el telémetro, ya que esto puede resultar en un mal funcionamiento o en lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Uso de la Batería:

- Utiliza solo baterías CR2 recomendadas para el Leica Rangemaster CRF 2800.COM.
- Asegúrate de insertar la batería correctamente, respetando la polaridad indicada.
- No expongas la batería a temperaturas extremas o a la humedad.
- Si la batería se filtra, evita el contacto con la piel y sigue las instrucciones de eliminación adecuadas.

• Condiciones de Uso:

- No utilices el telémetro en entornos donde haya un riesgo de lesiones o daños a la propiedad.
- Mantén el telémetro seco y libre de polvo para asegurar su funcionamiento óptimo.
- No apunte el telémetro hacia los ojos de personas o animales, ya que la luz láser puede causar daños.

• Uso del Bluetooth:

- Asegúrate de que la conexión Bluetooth esté desactivada cuando no esté en uso para evitar accesos no autorizados.
- Mantén siempre el software de la aplicación de Caza de Leica actualizado para asegurar la mejor funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Batería:

- Localiza el compartimento de la batería en la parte inferior del telémetro.
- Abre el compartimento y coloca la batería CR2 respetando la polaridad.
- Cierra el compartimento de la batería.

2. Encendido del Telémetro:

- Presiona el botón de encendido para activar el telémetro.
- Asegúrate de que la pantalla LED se ilumine correctamente.

3. Medición de Distancias:

- Apunta el telémetro hacia el objetivo y presiona el botón de medición.
- Espera a que se muestre la distancia en la pantalla LED.
- Utiliza el modo de escaneo para medir distancias de manera continua.

4. Conexión a Smartphone:

- Descarga la aplicación de Caza de Leica desde la tienda de aplicaciones.
- Activa el Bluetooth en tu smartphone y enciende la función Bluetooth del telémetro.
- Sigue las instrucciones en la aplicación para emparejar los dispositivos.

5. Uso del Kestrel 5700 Elite:

- Conecta el telémetro al Kestrel 5700 Elite para obtener datos balísticos avanzados.
- Asegúrate de seguir las instrucciones del fabricante del Kestrel para una correcta conexión.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de eliminarlo de manera responsable.
- Las baterías deben ser recicladas de acuerdo con las normativas locales sobre residuos electrónicos.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de reciclaje o eliminación de productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto, actualizaciones o asistencia, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio de atención al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra al comunicarte.

Conclusión

El Leica Rangemaster CRF 2800.COM es una herramienta poderosa para cazadores y tiradores de larga distancia. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de utilizar el producto de manera segura y efectiva. Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Télémètre Laser Compact RANGEMASTER 2800.COM

Introduction

Merci d'avoir choisi le RANGEMASTER 2800.COM, le télémètre laser compact de Leica. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant de l'utiliser.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le télémètre est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne dirigez jamais le faisceau laser vers les yeux de quelqu'un ou d'un animal.
- Évitez d'utiliser le télémètre dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard épais).
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Vérifiez régulièrement l'état de la batterie et remplacez-la si nécessaire avec une batterie CR2 de qualité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de démonter ou de modifier le télémètre.
- Évitez d'exposer le télémètre à des chocs violents ou à des chutes.
- Ne nettoyez pas l'objectif avec des matériaux abrasifs. Utilisez un chiffon doux et sec.
- Ne laissez pas le télémètre dans des endroits très chauds ou très froids.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous ne l'utilisez pas pour économiser la batterie.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation de la Batterie

1. Ouvrez le compartiment de la batterie en suivant les instructions du fabricant.
2. Insérez une batterie CR2 en respectant la polarité indiquée.
3. Refermez le compartiment de la batterie.

Utilisation du Télémètre

1. Allumez le télémètre en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Visez la cible en utilisant le viseur intégré.
3. Appuyez sur le bouton de mesure pour obtenir la distance.
4. Pour utiliser la balistique ABC, connectez votre smartphone via Bluetooth et suivez les instructions de l'application Leica Hunting.

Mode de Scan

- En mode scan, le télémètre mesure la distance toutes les 0,3 secondes. Assurez-vous que la cible est stable pour des résultats précis.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le télémètre avec les déchets ménagers.
- Déposez l'appareil dans un centre de recyclage approprié pour les appareils électroniques.
- Assurez-vous de retirer la batterie avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre télémètre RANGEMASTER 2800.COM, veuillez consulter le site web de Leica ou contacter un point de vente agréé. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des éventuels problèmes de sécurité.

En suivant ces lignes directrices, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre télémètre laser. Merci de faire preuve de prudence et de responsabilité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Questo misuratore di distanza laser compatto è progettato per fornire misurazioni precise e affidabili. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- Non puntare mai il dispositivo verso gli occhi di persone o animali.
- Assicurarci che i bambini non utilizzino il prodotto senza la supervisione di un adulto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Batteria:** Utilizzare solo batterie CR2 di ricambio. Non tentare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- **Condizioni Ambientali:** Non utilizzare il dispositivo in condizioni di scarsa visibilità o in condizioni meteorologiche estreme.
- **Uso del Bluetooth:** Assicurarci che il dispositivo sia aggiornato prima di utilizzare la connettività Bluetooth per evitare malfunzionamenti.
- **Manutenzione:** Pulire l'obiettivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi o detergenti abrasivi.
- **Trasporto:** Conservare il dispositivo in un luogo sicuro quando non in uso per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Aprire il vano batteria.
- Inserire la batteria CR2 seguendo la polarità indicata.
- Chiudere il vano batteria.

2. Accensione del Dispositivo:

- Premere il pulsante di accensione per attivare il dispositivo.
- Attendere che il display LED si accenda.

3. Misurazione della Distanza:

- Puntare il dispositivo verso il bersaglio.
- Premere il pulsante di misurazione per ottenere la distanza.
- Leggere il valore sul display.

4. Utilizzo della Modalità di Scansione:

- Attivare la modalità di scansione per misurare le condizioni ambientali ogni 0,3 secondi.
- Assicurarci che il bersaglio sia stabilmente visibile.

5. Connessione con Kestrel 5700 Elite:

- Attivare il Bluetooth sul dispositivo e sul Kestrel.
- Seguire le istruzioni dell'app Leica Hunting per completare la connessione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il dispositivo con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche.
- Le batterie devono essere smaltite in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti di Leica. Assicurarsi di avere il numero di modello e l'anno di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile utilizzare il Leica Rangemaster CRF 2800.COM in modo efficace e sicuro. Ricordare di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti di sicurezza e avvisi di richiamo per garantire un utilizzo continuo e sicuro del prodotto.

Brukerveiledning for RANGEMASTER 2800.COM

Kompakt Rangefinder

Introduksjon

Takk for at du valgte Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Denne kompakte laseravstandsmåleren er designet for å gi nøyaktige avstandsmålinger og er utstyrt med avanserte funksjoner for både jegere og langholdsskyttere. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med alle instruksjoner og advarsler i denne veiledningen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Unngå å bruke et skadet produkt.
- Unngå å peke laserstrålen mot øynene eller reflekterende overflater som kan forårsake skader.
- Bruk alltid produktet i godt opplyste områder for å sikre nøyaktige målinger.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet under ekstreme værforhold som kraftig regn, snø eller tåke, da dette kan påvirke nøyaktigheten.
- Ikke bruk produktet mens du kjører eller er i bevegelse, da dette kan føre til feil målinger og potensielle ulykker.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av sterke magnetiske eller elektriske felt, da dette kan forstyrre funksjonen.
- Sørg for at batteriet er korrekt installert og bytt det ut med en CR2batteri av høy kvalitet når det er nødvendig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Batteriinstallasjon

- Åpne batteridekselet.
- Sett inn et nytt CR2batteri med riktig polaritet.
- Lukk batteridekselet forsvarlig.

2. Bruk av Rangefinder

- Slå på enheten ved å trykke på strømbryteren.
- Pekte linsen mot målet og trykk på måleknappen for å få avstandsdata.
- For å bruke Bluetoothfunksjonen, koble enheten til smarttelefonen din via Leica Hunting App for tilpasning av ballistiske data.

3. Målemodus

- Bruk skannemodus for kontinuerlig måling av avstand og miljøforhold hvert 0,3 sekund.
- I måleområdet mellom 10 og 200 yards, vil enheten vise avstand i tidels yard.

Avfallshåndteringsinstruksjoner

- Kast ikke produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av elektroniske produkter.
- Sørg for at batteriet blir resirkulert i henhold til gjeldende forskrifter.

Kontaktinformasjon for ytterligere støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte enheten. Det finnes også en EUBasert kontakt for sikkerhetshenvendelser.

Avslutning

Vi håper at Leica Rangemaster CRF 2800.COM vil være et nyttig verktøy for deg. Følg alltid sikkerhetsretningslinjene og bruk produktet ansvarlig for å sikre din egen sikkerhet og andres. Takk for at du valgte vårt produkt.

Säkerhetsinstruktioner för RANGEMASTER 2800.COM KOMPAKT AVSTÅNDSMÄTARE

Introduktion

Tack för att du valt RANGEMASTER 2800.COM kompakt avståndsmätare. Denna produkt är designad för att ge exakta avståndsmätningar och är utrustad med avancerad teknologi för att underlätta användning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll avståndsmätaren borta från barn och sårbara grupper.
- Använd inte produkten om den är skadad eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att rikta laserstrålen mot ögonen.
- Använd alltid skyddsglasögon om du arbetar i miljöer med reflekterande ytor.
- Kontrollera alltid omgivningen innan du mäter avstånd för att säkerställa att inga hinder finns.
- Använd inte avståndsmätaren i extrema väderförhållanden som kraftig nederbörd, snö eller dimma.
- Håll avståndsmätaren ren och torr för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

1. Batteribyte:

- Öppna batterifacket enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt i ett nytt CR2batteri, se till att polariteten är korrekt.
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Anslutning till smartphone:

- Ladda ner Leica Hunting App från din appbutik.
- Aktivera Bluetooth på din smartphone.
- Följ instruktionerna i appen för att ansluta till avståndsmätaren.

3. Mätning av avstånd:

- Rikta avståndsmätaren mot målet.
- Tryck på avtryckaren för att påbörja mätningen.
- Avläs det uppmätta avståndet på den integrerade LEDdisplayen.

4. Skanningsläge:

- Aktivera skanningsläget för att mäta miljöförhållanden och målavstånd var 0,3 sekund.
- Använd denna funktion för att få kontinuerliga avståndsmätningar.

5. Användning av ballistiska data:

- Använd Leica ABC Ballistik för att anpassa ballistiska data.

- Följ instruktionerna i appen för att få håll över värden och justeringar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avståndsmätaren i hushållsavfallet.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av elektronik och batterier.
- Ta kontakt med en återvinningscentral för korrekt hantering av produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av RANGEMASTER 2800.COM, vänligen kontakta vår kundtjänst via den kontaktinformation som finns på vår officiella hemsida.

Vänligen notera att det är viktigt att hålla sig informerad om eventuella produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar. Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för att få information om eventuella farliga produkter.

Vi tackar för ditt förtroende och önskar dig en säker och framgångsrik användning av din RANGEMASTER 2800.COM kompakt avståndsmätare.

Návod k bezpečnému používání dálkoměru Leica Rangemaster CRF 2800.COM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili dálkoměr Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval přesné měření vzdálenosti a byl snadno použitelný. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci výrobku v souladu s evropskými normami bezpečnosti.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunguje správně.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce, abyste předešli možným nehodám nebo zraněním.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání dálkoměru se vyvarujte přímého pohledu do laserového paprsku. Může to způsobit poškození zraku.
- Nikdy nesměřujte laser na lidi nebo zvířata.
- Používejte dálkoměr pouze v souladu s jeho určením a pokyny výrobce.
- Při měření vzdálenosti se ujistěte, že máte jasný výhled na cíl a že neexistují žádné překážky.
- Dbejte na to, aby byl výrobek chráněn před extrémními teplotami a vlhkostí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Baterie:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je v zařízení správně vložena baterie typu CR2.
2. **Zapnutí:** Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí přístroje.
3. **Měření vzdálenosti:**
 - Srovnejte hledáček s cílem.
 - Stiskněte tlačítko pro měření a počkejte na zobrazení výsledku na displeji.
4. **Nastavení balistiky:** Pro přizpůsobení balistiky použijte aplikaci Leica Hunting přes Bluetooth.
5. **Mód skenování:** Aktivujte mód skenování pro měření vzdálenosti k cíli každých 0,3 sekundy.
6. **Údržba:** Pravidelně čistěte čočky a povrch přístroje měkkým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do domácího odpadu. Zajistěte jeho ekologickou likvidaci v určených sběrných místech.
- Před likvidací odstraňte baterie a zlikvidujte je podle pokynů pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní informace pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání dálkoměru Leica Rangemaster CRF 2800.COM. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních.