

PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES - RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #2

Shellplates fit the RCBS Pro Chucker 7 Progressive Reloading Press.



Attributes

- Name: RCBS PRO CHUCKER 7 SHELLPLATE #2
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749015692
- Mfr. No.: 88950
- Cartridge: 356 Winchester, 7.5 mm Schmidt Rubin, 307 Winchester, 32-40 Winchester, 25-35 Winchester, 6.5 x 55 mm Swedish Mauser, 7.5x54 mm MAS, 308 Marlin Express, 30-30 Winchester, 32 Winchester Special, 7-30 Waters
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 076683889508

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES](#)

Sicherheitsanleitung für PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um deine Sicherheit und die effektive Nutzung deiner Wiederladepresse zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du die Wiederladepresse und die Shellplates verwendest.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und organisiert, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre die Shellplates an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Überprüfe die Shellplates regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Versuche nicht, die Shellplates zu modifizieren oder zu reparieren. Wende dich an den Hersteller, wenn du Hilfe benötigst.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES nur mit den kompatiblen Patronen, die aufgelistet sind:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist, bevor du sie verwendest.
- Befolge alle Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit der Handhabung und Lagerung von Munitionskomponenten.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Lass die Wiederladepresse während der Nutzung nicht unbeaufsichtigt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Packe die Shellplates aus und überprüfe sie auf Schäden.
- Sieh im Handbuch der RCBS Pro Chucker 7 nach, um spezifische Installationsanweisungen zu erhalten.
- Befestige die Shellplate sicher an der Wiederladepresse und achte darauf, dass sie richtig

ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse in einer sicheren und stabilen Position steht, bevor du beginnst.
- Lade die passende Patrone in die Shellplate, wie angegeben.
- Betreibe die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Entferne nach der Nutzung die Shellplate und reinige sie, um eine Rückstandsbildung zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Shellplates gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Shellplates nicht im regulären Haushaltsmüll. Wende dich an die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden, um Anleitungen zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deinen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit.

Safety Instruction Guide for PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduction

Thank you for choosing the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use of this product. Please read and follow all instructions carefully to ensure your safety and the effective operation of your reloading press.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using the reloading press and shellplates.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Store the shellplates in a dry, secure location away from children and pets.
- Regularly inspect the shellplates for any signs of wear or damage before use.
- Do not attempt to modify or repair the shellplates. Contact the manufacturer for assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES with the compatible cartridges listed:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Ensure that the reloading press is securely mounted and stable before use.
- Follow all safety precautions related to the handling and storage of ammunition components.
- Keep hands and other body parts clear of moving parts during operation.
- Do not leave the reloading press unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Unpack the shellplates and inspect for any damage.
- Refer to the RCBS Pro Chucker 7 manual for specific installation instructions.
- Securely attach the shellplate to the reloading press, ensuring it is properly aligned.

2. Usage:

- Before starting, ensure that the reloading press is in a safe and stable position.
- Load the appropriate cartridge into the shellplate as indicated.
- Operate the reloading press according to the instructions provided in the manual.
- After use, remove the shellplate and clean it to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn shellplates in accordance with local regulations.
- Do not dispose of shellplates in regular household waste. Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and effective reloading experience with your PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Thank you for your attention to safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introducción

Gracias por elegir las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar tu seguridad y el funcionamiento efectivo de tu prensa de recarga.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Siempre usa equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al utilizar la prensa de recarga y las shellplates.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para prevenir accidentes.
- Almacena las shellplates en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente las shellplates en busca de signos de desgaste o daño antes de su uso.
- No intentes modificar o reparar las shellplates. Contacta al fabricante para obtener asistencia.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES únicamente con los cartuchos compatibles que se enumeran a continuación:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Asegúrate de que la prensa de recarga esté montada de manera segura y estable antes de usarla.
- Sigue todas las precauciones de seguridad relacionadas con el manejo y almacenamiento de componentes de munición.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las partes móviles durante la operación.
- No dejes la prensa de recarga desatendida mientras esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desempaqueta las shellplates e inspecciona si hay daños.
- Consulta el manual de RCBS Pro Chucker 7 para obtener instrucciones específicas de instalación.
- Adjunta de forma segura la shellplate a la prensa de recarga, asegurándote de que esté correctamente alineada.

2. Uso:

- Antes de comenzar, asegúrate de que la prensa de recarga esté en una posición segura y estable.

- Carga el cartucho adecuado en la shellplate como se indica.
- Opera la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el manual.
- Después de usar, retira la shellplate y límpiala para prevenir la acumulación de residuos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier shellplate dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las shellplates en la basura doméstica regular. Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, consulta el sitio web del fabricante o contacta su servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tus PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Gracias por tu atención a la seguridad y por cumplir con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7

Introduction

Merci d'avoir choisi les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire et suivre toutes les instructions attentivement pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre presse de rechargement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation de la presse de rechargement et des plateaux de douilles.
- Gardez l'espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Rangez les plateaux de douilles dans un endroit sec et sécurisé, loin des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement les plateaux de douilles pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer les plateaux de douilles. Contactez le fabricant pour assistance.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7 avec les cartouches compatibles suivantes :
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Assurez-vous que la presse de rechargement est solidement fixée et stable avant utilisation.
- Suivez toutes les précautions de sécurité liées à la manipulation et au stockage des composants de munitions.
- Gardez vos mains et autres parties du corps éloignées des pièces mobiles pendant l'opération.
- Ne laissez pas la presse de rechargement sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déballez les plateaux de douilles et inspectez-les pour tout dommage.
- Consultez le manuel de la RCBS Pro Chucker 7 pour des instructions d'installation spécifiques.
- Fixez solidement le plateau à la presse de rechargement, en vous assurant qu'il est correctement aligné.

2. Utilisation :

- Avant de commencer, assurez-vous que la presse de rechargement est dans une position sûre et stable.
- Chargez la cartouche appropriée dans le plateau comme indiqué.
- Faites fonctionner la presse de rechargement conformément aux instructions fournies dans le manuel.
- Après utilisation, retirez le plateau et nettoyez-le pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Dépôt

- Disposez de tout plateau de douilles endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les plateaux de douilles dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les services de gestion des déchets locaux pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service clientèle pour assistance.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez contribuer à garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec vos PLATEAUX DE DOUILLES PRO CHUCKER 7. Merci de votre attention à la sécurité et de votre conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduzione

Grazie per aver scelto le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni con attenzione per garantire la propria sicurezza e il corretto funzionamento della pressa di ricarica.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre un'adeguata attrezzatura di sicurezza, inclusi occhiali protettivi, quando si utilizza la pressa di ricarica e le shellplates.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conservare le shellplates in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente le shellplates per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare le shellplates. Contattare il produttore per assistenza.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES solo con le cartucce compatibili elencate:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
- Seguire tutte le precauzioni di sicurezza relative alla manipolazione e conservazione dei componenti delle munizioni.
- Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Non lasciare la pressa di ricarica incustodita mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- S unpack le shellplates e ispezionarle per eventuali danni.
- Fare riferimento al manuale della RCBS Pro Chucker 7 per istruzioni specifiche di installazione.
- Fissare saldamente la shellplate alla pressa di ricarica, assicurandosi che sia allineata correttamente.

2. Uso:

- Prima di iniziare, assicurarsi che la pressa di ricarica sia in una posizione sicura e stabile.
- Caricare la cartuccia appropriata nella shellplate come indicato.

- Operare la pressa di ricarica secondo le istruzioni fornite nel manuale.
- Dopo l'uso, rimuovere la shellplate e pulirla per prevenire l'accumulo di residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali shellplates danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le shellplates nei rifiuti domestici normali. Contattare i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile contribuire a garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con le PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i stosować się do wszystkich instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz skuteczne działanie prasy do reloading.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze nosić odpowiedni sprzęt ochronny, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z prasy do reloading oraz shellplates.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i porządku, aby zapobiec wypadkom.
- Przechowuj shellplates w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj shellplates pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać shellplates. Skontaktuj się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tylko z kompatybilnymi nabojami wymienionymi poniżej:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Upewnij się, że prasa do reloading jest pewnie zamocowana i stabilna przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności związanych z obsługą i przechowywaniem komponentów amunicji.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Nie pozostawiaj prasy do reloading bez nadzoru podczas jej używania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Rozpakuj shellplates i sprawdź pod kątem uszkodzeń.
- Zapoznaj się z instrukcją obsługi RCBS Pro Chucker 7 w celu uzyskania szczegółowych instrukcji instalacji.
- Pewnie przymocuj shellplate do prasy do reloading, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.

2. Użytkowanie:

- Przed rozpoczęciem upewnij się, że prasa do reloading znajduje się w bezpiecznej i stabilnej

pozycji.

- Załaduj odpowiedni nabój do shellplate zgodnie z instrukcją.
- Obsługuj prasę do reloading zgodnie z instrukcją zawartą w podręczniku.
- Po użyciu usuń shellplate i oczyść go, aby zapobiec gromadzeniu się resztek.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte shellplates zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj shellplates do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, proszę zapoznać się z witryną producenta lub skontaktować się z ich obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz pomóc zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie w reloading z PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących ogólnego bezpieczeństwa produktów.

Turvaohjeet PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti varmistaaksesi oman turvallisuutesi ja latauspainosi tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmien suojausta, ladatessasi ja käyttäessäsi latauspainoa ja hylsylevyjä.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä hylsylevyt kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti hylsylevyt mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata hylsylevyjä. Ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteita vain yhteensopivien patruunoiden kanssa, jotka on lueteltu seuraavasti:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Varmista, että latauspaino on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia turvallisuusohjeita, jotka liittyvät ammuksien käsittelyyn ja säilytykseen.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Älä jätä latauspainoa valvomatta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Purkaa hylsylevyt ja tarkista mahdolliset vauriot.
- Viittaa RCBS Pro Chucker 7 käsikirjaan erityisiin asennusohjeisiin.
- Kiinnitä hylsylevy tukevasti latauspainoon varmistaen, että se on oikein kohdistettu.

2. Käyttö:

- Varmista ennen aloittamista, että latauspaino on turvallisessa ja vakaassa asennossa.
- Lataa sopiva patruuna hylsylevyyn ohjeiden mukaisesti.
- Käytä latauspainoa sen käyttöohjeiden mukaisesti.

- Käytön jälkeen poista hylsylevy ja puhdista se jäämien kertymisen estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet hylsylevyt paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä hylsylevyjä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteesta, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä heidän asiakastukeensa saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES tuotteesi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamiseen.

Säkerhetsinstruktioner för PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Introduktion

Tack för att du valt PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att säkerställa din säkerhet och den effektiva driften av din omladdningspress.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder omladdningspressen och skalplattorna.
- Håll arbetsytan ren och organiserad för att förhindra olyckor.
- Förvara skalplattorna på en torr och säker plats, borta från barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet skalplattorna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera skalplattorna. Kontakta tillverkaren för hjälp.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES med de kompatibla patronerna som listas:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Se till att omladdningspressen är ordentligt monterad och stabil innan användning.
- Följ alla säkerhetsåtgärder relaterade till hantering och förvaring av ammunition.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under drift.
- Lämna inte omladdningspressen obevakad medan den är i bruk.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Packa upp skalplattorna och inspektera dem för eventuella skador.
- Konsultera RCBS Pro Chucker 7manualen för specifika installationsinstruktioner.
- Fäst skalplattan ordentligt på omladdningspressen, och se till att den är korrekt justerad.

2. Användning:

- Innan du börjar, se till att omladdningspressen står i en säker och stabil position.
- Ladda den lämpliga patronen i skalplattan som angivet.
- Använd omladdningspressen enligt instruktionerna i manualen.
- Efter användning, ta bort skalplattan och rengör den för att förhindra uppbyggnad av rester.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skalplattor i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skalplattor i vanligt hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller funderingar angående PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du bidra till en säker och effektiv omladdningsupplevelse med dina PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning.

Bezpečnostní pokyny pro PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice pro bezpečné používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili svou bezpečnost a efektivní provoz vašeho nabíjecího lisu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při používání nabíjecího lisu a shellplates.
- Udržujte pracovní prostor čistý a organizovaný, abyste předešli nehodám.
- Ukládejte shellplates na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte shellplates na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepokoušejte se shellplates upravovat nebo opravovat. Kontaktujte výrobce pro pomoc.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES pouze s kompatibilními náboji uvedenými níže:
 - 6.5 x 55 mm Swedish Mauser
 - 3030 Winchester
 - 2535 Winchester
 - 730 Waters
 - 7.5 mm Schmidt Rubin
 - 32 Winchester Special
 - 3240 Winchester
 - 356 Winchester
 - 308 Marlin Express
 - 307 Winchester
 - 7.5x54 mm MAS
- Zajistěte, aby byl nabíjecí lis pevně namontován a stabilní před použitím.
- Dodržujte všechna bezpečnostní opatření týkající se manipulace a skladování komponentů munice.
- Držte ruce a jiné části těla mimo pohyblivé části během provozu.
- Nenechávejte nabíjecí lis bez dozoru během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Rozbalte shellplates a zkontrolujte, zda nejsou poškozeny.
- Odkazujte na manuál RCBS Pro Chucker 7 pro konkrétní pokyny k instalaci.
- Pevně připevněte shellplate k nabíjecímu lisu, aby byla správně zarovnána.

2. Použití:

- Před zahájením se ujistěte, že je nabíjecí lis v bezpečné a stabilní poloze.
- Na shellplate vložte odpovídající náboj podle uvedených pokynů.
- Provozujte nabíjecí lis podle pokynů uvedených v manuálu.
- Po použití odstraňte shellplate a vyčistěte jej, abyste předešli hromadění zbytků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované shellplates v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte shellplates do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete pomoci zajistit bezpečné a efektivní nabíjení s vašimi PRO CHUCKER 7 SHELLPLATES. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků.