

SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER 34MM

You have your favorite rifle so why can't you have a favorite data card holder? There's nothing weird about that, you're among friends here. The Warne Skyline Universal Data Card Holder is competing for your attention and it certainly deserves it. The Skyline Universal Data Card Holder is rugged and perfectly suited for any environment you might be shooting in. Easily adaptable to your favorite scope. High quality product that will not crack under pressure. Built to last and guaranteed to impress you, the Skyline Universal Data Card Holder has your name written all over it.



Attributes

- Name: SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER 34MM
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000601
- Mfr. No.: 7856M
- Delivery weight: 0.133kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 656813106608

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání držáku na datové karty Warne Skyline Universal](#)

Safety Instruction Guide for the SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER

Introduction

Thank you for choosing the Warne Skyline Universal Data Card Holder. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before using the data card holder.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the data card holder for any signs of wear or damage.
- Do not expose the product to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the data card holder is securely attached to your equipment before use.
- Do not overload the card holder beyond its intended capacity.
- Avoid using the product in conditions that may compromise its integrity, such as high humidity or heavy rain.
- If the product shows any signs of cracking or damage, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Select a suitable location on your equipment for the data card holder.
- Ensure that the surface is clean and free from debris.
- Securely attach the card holder using the provided mounting hardware, ensuring it is tightly fastened.

2. Usage

- Place your data card into the holder, ensuring it fits snugly.
- When using the card holder, check that it is stable and will not shift during use.
- After use, remove the data card and store the holder in a safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for nonfood product waste.
- Do not dispose of the product in household waste; instead, use designated recycling facilities if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or support, please refer to the manufacturer's customer service resources. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can help ensure the safe and effective use of your Warne Skyline Universal Data Card Holder. Thank you for your attention to safety and compliance.

Säkerhetsinstruktioner för SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER

Introduktion

Tack för att du valt SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att ge dig en säker och effektiv lösning för att hålla dina data kort. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera risker.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage innan användning.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller har sprickor.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Se till att produkten är korrekt installerad innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Välj en lämplig plats för att montera data card holder.
- Följ installationsanvisningarna som medföljer produkten för att säkerställa korrekt montering.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna och att produkten sitter stabilt.

2. Användning:

- Placera ditt data kort i holdern och se till att det sitter ordentligt.
- Undvik att överbelasta holdern med för många kort, vilket kan orsaka skador.
- Rengör produkten med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livscykel, vänligen återvinn den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållssoporna om den innehåller elektriska komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För mer information om säkerhet och användning av SKYLINE UNIVERSAL DATA CARD HOLDER, vänligen kontakta den lokala distributören eller kontrollera den officiella webbplatsen för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av produkten.

Návod k bezpečnému používání držáku na datové karty Warne Skyline Universal

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili držák na datové karty Warne Skyline Universal. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosíme, abyste si jej důkladně přečetli a dodržovali pokyny pro zajištění bezpečnosti a optimálního výkonu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte a obraťte se na výrobce.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací se ujistěte, že je pracovní prostor čistý a suchý.
- Při manipulaci s dalekohledem a držákem na datové karty buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.
- Neprovádějte úpravy nebo opravy produktu, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Při používání držáku na datové karty se vyvarujte nadměrného tlaku, který by mohl způsobit prasknutí nebo poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Zkontrolujte, zda je držák na datové karty kompatibilní s vaším dalekohledem.

2. Instalace:

- Umístěte držák na datové karty na vhodné místo na dalekohledu.
- Použijte dodané šrouby a upevněte držák pevně, ale bez nadměrného utažení.
- Zkontrolujte, zda je držák bezpečně upevněn a nehybný.

3. Použití:

- Vložte datovou kartu do držáku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je karta správně umístěna a zajištěna.
- Před použitím dalekohledu zkontrolujte, zda je vše správně nastaveno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný produkt, kontaktujte výrobce nebo příslušné orgány.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečné používání držáku na datové karty Warne Skyline Universal.